



TAKE 5 **Five Minute Safety Talks**

Rutas de salida

Una ruta de salida es un camino continuo y sin obstáculos de viaje de salida desde cualquier punto dentro del lugar de trabajo a la seguridad. Una ruta de salida consta de tres partes:

- El "**acceso de salida**" es la parte de una ruta de salida que conduce a una salida.
- La "**salida**" es la parte de una ruta de salida que generalmente está separada de otras áreas para proporcionar una forma protegida de viajar a la descarga de salida.
- La "**descarga de salida**" es la parte de la ruta de salida que conduce directamente fuera a una calle, zona de refugio, o espacio abierto con acceso al exterior.

Se aplican los siguientes requisitos a las rutas de salida:

- Las rutas de salida deben ser partes permanentes del lugar de trabajo.
- La descarga de la ruta de salida debe conducir directamente fuera. El área de descarga de salida debe ser lo suficientemente grande como para acomodar a los ocupantes del edificio.
- Las rutas de salida deben ser desbloqueadas desde el interior y libres de dispositivos o alarmas que podrían restringir el uso de la ruta de salida si el dispositivo o la alarma falla.
- Si la habitación será ocupada por más de 50 personas o si la habitación es una zona de alto riesgo las puertas de salida con bisagras laterales deben balancearse en la dirección del recorrido de salida.
- Los techos de las rutas de salida deben tener al menos 7 pies, 6 pulgadas de alto.
- Una ruta de salida debe tener al menos 28 pulgadas de ancho en todos los puntos.
- Las rutas de salida deben estar despejadas por materiales, equipos, puertas cerradas o pasillos sin salida.
- Los signos deben colocarse a lo largo del acceso de salida indicando la dirección del viaje a la salida y salida más cercanas si la dirección no es inmediatamente aparente.
- Las puertas o pasajes a lo largo del acceso de salida que podrían confundirse con una salida deben estar marcados con letreros de "NO ES UNA SALIDA" o con un letrero que identifique su uso (es decir, Motor Control Center).
- Las señales de salida claramente legibles deben estar en su lugar y colocarse por encima de las puertas de salida.



*For more information on our Ag Industry specific training,
contact us at 844-8SAFETY or www.safetymadesimple.com*

Fecha de presentación: _____

Nombre del presentador: _____

Reconocimiento:

_____ Firma del empleado	_____ Firma del empleado	_____ Firma del empleado
_____ Firma del empleado	_____ Firma del empleado	_____ Firma del empleado
_____ Firma del empleado	_____ Firma del empleado	_____ Firma del empleado
_____ Firma del empleado	_____ Firma del empleado	_____ Firma del empleado

Notas de la discusión en grupo / comentarios:

*For more information on our Ag Industry specific training,
contact us at 844-8SAFETY or www.safetymadesimple.com*
